



Hinweise für die Entsorgung von ausgedienten Öltanks aus Kunststoff

Ausgediente Öltanks aus Kunststoff können im Abfallwirtschaftszentrum in Gelnhausen-Hailer entsorgt werden. Zuvor sind sie zu reinigen und zu zerkleinern wie nachfolgend beschrieben:

1. Anschlüsse, Bänder und Beschläge aus Metall sind zu entfernen ggfs. von Ölresten zu reinigen und sachgerecht zu entsorgen (z.B. Altmetallcontainer im Abfallwirtschaftszentrum).
2. Ölschlamm und sonstige Sedimente sind zu entfernen, der Tank ist zu reinigen. Der Ölschlamm und die ölverunreinigten Lappen sind in geeignete Behältnisse zu füllen; sie können am Schadstoffmobil des Main-Kinzig-Kreises abgegeben werden (Termine im Abfallkalender). Bitte beachten Sie, dass die maximale Gebindegröße 20 l beträgt und pro Sammeltag nicht mehr als 100 kg pro Anlieferer angenommen werden.
3. Der gereinigte Öltank ist zu zerkleinern, die einzelnen Stücke sollen eine Kantenlänge kleiner als 50 cm aufweisen.

Öffnungszeiten des Abfallwirtschaftszentrums in Gelnhausen-Hailer:

Mo. – Fr. 7:30 – 12:00 und 12:30 – 16:00 Uhr, Sa. 7:30 – 12:30

Die Abfallberatung des Main-Kinzig-Kreises erreichen Sie unter Tel: 0 60 51 / 88 89–215

Die Stilllegung der Öltanks ist der zuständigen Wasserbehörde anzuzeigen (dazu kann der Vordruck unten verwendet werden). Über Öltanks im Allgemeinen, informiert die kostenlose Broschüre des hessischen Umweltministeriums „Der sichere Heizöltank“. Anforderung unter <https://hmuelv.hessen.de/file/11536>.

Vordruck: Stilllegung einer Heizölbehälteranlage, auszufüllen durch den Hauseigentümer bzw. Beauftragten

19.05.2014



Main-Kinzig-Kreis
Abt. Wasser- u. Bodenschutz
Barbarossastr. 16-24
63571 Gelnhausen

Stilllegung einer oberirdischen Heizölbehälteranlage

Name _____

Anschrift _____

Ich bestätige, dass die o.g. Behälteranlage ordnungsgemäß stillgelegt wurde.
Auf dem Grundstück wird

- kein Heizöl mehr gelagert.
- Heizöl in neuen Behältern gelagert (max. Lagermenge _____ Liter).

Datum _____ Unterschrift Hauseigentümer _____